

らくらく導入ガイド

CG-WLBARAGL-P / CG-WLBARAGL-U / CG-WLBARAGL

【お願い】本書は本製品でインターネットに接続するまでの手順を紹介しています。本書と付属の「Q & A」を合わせてご覧になり、正しい設置・操作を行ってください。また、お読みになった後も大切に保管してください。設定に使用するパソコンがWindows XP / 2000の場合は「コンピュータの管理者」又は「Administrator」権限のユーザ名でログインしてください。本書に記載のイラストや画面は、実際と多少異なる場合があります。

商品各部の名称

■親機 (CG-WLBARAGL)

ステータスLED (緑)

電源LED (緑)

LAN 100M LED (緑)

無線LED (緑)

LANポート

LAN通信状態LED (緑)

WAN LED (緑)

■子機 (CG-WLCB54AG2)

Power LED (緑)

Link LED (緑)

■子機 (CG-WLUSB2AGST)

Act LED (緑)

Link LED (緑)

1 回線契約とプロバイダを確認しよう

1 事前に回線契約とプロバイダの契約を済ませ、ブロードバンド回線が
開通している事をご確認ください。

2 契約時にいただくか、もしくは送付されてきた、接続情報の書類を
お手元にご用意ください。

2 箱の中から設定に必要なものを取り出そう

A

＜親機単体モデル＞
CG-WLBARAGL

B

＜子機カードセット＞
CG-WLBARAGL-P
(CG-WLBARAGL + CG-WLCB54AG2)

C

＜子機USBセット＞
CG-WLBARAGL-U
(CG-WLBARAGL + CG-WLUSB2AGST)

A B C 共通

アンテナ

簡単ルータ接続ソフト

ACアダプタ

Q & A (同梱の冊子)

親機 (WLBARAGL)

スタンド

LANケーブル

らくらく導入ガイド (本書)

B の場合

子機 (WLCB54AG2)

ユーティリティディスク

C の場合

延長用USBケーブル (必要な場合)

子機 (WLUSB2AGST)

ユーティリティディスク

3 親機 (WLBARAGL) を接続して電源を入れよう

事前にモデムとパソコンの電源を切った状態で行ってください。

1 スタンドとアンテナ
を取り付けます。

注1 本商品をお使いになる前に、モデムにパソコンを
接続して使用されていた場合は、モデムの電源を
切り、30分ほどたってから接続してください。

注2 ここで、有線でお使いになるパソコンがある場合
のみ、WLBARAGLのLANポートの1～4の
いずれかと、パソコンを接続します。

3 親機にACアダプタを
接続します。

4 LANケーブルを、WLBARAGLのWANポートと
モデムのLANポートに接続します。
ルータをブリッジとしてお使いになる場合は「Q & A」の11ページを
ご覧いただき、本商品をアクセスポイントとしてご使用ください。

5 モデム→ルータ→パソコン の順に
電源を入れます。

6 前面の電源LEDが点灯している
ことを確認します。

4 B C をお使いの方は… 子機 (WLCB54AG2 / WLUSB2AGST) を使えるようにしよう

A (親機単体モデル) をお使いの方は→この下の 5 へお進みください。

無線LAN内蔵パソコンをお使いの方は→裏面の 6b へお進みください。

注意 子機は手順 3 が終わるまでパソコンに取り付けしないでください。

1 ユーティリティディスクを、パソコンの
CD-ROMドライブに入れます。
※アクティブコンテンツに関する注意文が表示され
た場合には「はい」をクリックしてください。

2 自動的に次の画面が表示されるので、「無線LANソフトウェア
インストール」をクリックします。

注意 次からはWindows XP/2000の場合の手順となります。
Windows Me/98SEの場合は、下記の画面にて該当する方を
クリックして表示される画面にそって進み、終了後、本書裏面の
「6b」へお進みください。

3 「インストールのご注意」をご覧の上、もう一度「無線LAN
ソフトウェアインストール」をクリックします。

4 お使いの環境により表示される画面が異なります。
環境に合わせてお進みください。
●Windows XP SP2の場合
「実行」→「実行する」の順にクリックします。
●Windows XP SP1の場合
「開く」をクリックします。
●Windows 2000の場合
「このプログラムを上記の場所から実行する」を選択して
「OK」をクリックします。
※Internet Explorer 6.0の場合は「開く」をクリックします。

5 6 の画面が表示されるまで、全て「次へ」をクリックします。

6 次のような警告の画面が表示されますが、「続行」または
「はい」をクリックします。

7 「InstallShieldウィザードの完了」の画面が表示されたら、
「はい、今すぐコンピュータを再起動します」をチェックし
「完了」をクリックして、パソコンを再起動します。

8 再起動完了後、CD-ROMドライブからユーティリティ
ディスクを取り出します。

9 ここで、パソコンのPCカードスロット、またはUSBポートに無線
LAN子機を取り付けます。
※Windows 2000の場合は 11 へ進みます。

10 ドライバのインストールが始まり「新しいハードウェアの検索ウィザードの
開始」画面が表示されます。
●Windows XP SP2の場合
「いいえ、今回は接続しません」を選択し「次へ」をクリックします。
次の画面で「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選択し「次へ」を
クリックします。
●Windows XP SP1/2000の場合
「次へ」をクリックします。

11 お使いの環境によって、次のような警告の画面が表示されますが、「続行」
または「はい」をクリックし、「完了」をクリックします。
※子機がWLUSB2AGSTで、Windows XPの場合は、10 ~ 11 の手順をもう一度
くり返します。

12 パソコンを再起動します。
(Windows XPの場合は「完了」をクリックして再起動してください。)

5 お使いのパソコン・子機の環境を確認しよう

対応機種

子機カード：CG-WLCB54AG2 (セット品 B)
子機USB：CG-WLUSB2AGST (セット品 C)
子機PCボード：CG-WLPCI54AG2

「JumpStart」とは…
無線LAN設定 及び 高セキュリティ設定が
簡単に行える設定技術です。

パソコン 1台のみ	使用しているOSがWindows XP または 2000で、 子機がJumpStartに対応している	6a へ
パソコン 2台以上	使用しているOSが全てWindows XPで、 子機が全てJumpStartに対応している 使用しているOSが全てWindows 2000で、 子機が全てJumpStartに対応している 使用しているOSが全てWindows XPと2000の 混在で、子機が全てJumpStartに対応している	

パソコン 1台のみ	無線LAN内蔵のパソコンを使用している 子機がJumpStart非対応商品 (他社製無線LAN子機など) である OSがWindows XP / 2000以外である	6b へ
パソコン 2台以上	使用しているパソコンの中に、無線LAN内蔵のパソコンがある 子機の中にJumpStart非対応商品 (他社製無線LAN子機など) がある OSがWindows XP / 2000以外のものがある	

※2005年10月現在

